

Procédure pour le téléchargement de la configuration du XDG-8S2-8T


1 - Connectez-vous à la station : adresse 192.168.0.145 et renseignez le mot de passe (**Ramsen8262** en cas de première installation)



FRACARRO
XDG 8S2-8T

Please enter password


2 – Allez sur **MAINTENANCE**, PUIS **CONFIG**



EN | IT

FRACARRO

INPUTS			OUTPUTS		
Tuner 1:	BER	0	Modulator 1:		62%
11554 MHz	Level	62 dBμV	474.00 MHz		
56.1 Mbps	C/N	16 dB			
Tuner 2:	BER	0	Modulator 2:		9%
11096 MHz	Level	63 dBμV	482.00 MHz		
57.9 Mbps	C/N	16 dB			
Tuner 3:	BER	0	Modulator 3:		76%
11471 MHz	Level	38 dBμV	490.00 MHz		



EN | IT



FRACARRO

ERASE SERVICE DATA

SAVE SYSTEM INITIALIZATION DATA TO FILE

3 - Allez sur CONFIGURATION FILE et cliquez sur Choisir un fichier

Sélectionnez le fichier de la configuration en format **.dat** et cliquez sur **UPLOAD**



Si le téléchargement a été effectué correctement le message SAVED apparaîtra à l'écran

