

D-MATRIX 8T (283133)











- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Collegare i segnali TV.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi

























Associa a	Seleziona	Canale	Nome Network
Connettore	Canale	E25	Cairo Due
Loop	Canale	E26	Rai
Loop	Canale	E37	Rai
Loop	Canale	E38	Mediaset 3
Loop	Canale	E44	Persidera 1
Loop	Canale	E46	Mediaset 1
Loop	Canale	E47	Persidera 3
Loop	Canale	E48	Persidera 2

Configurazione MUX in uscita

Programma		Genere	Out	Ch	LCN
	Rai 1 HD	Generale	MUX 1	E21	1
	Rai 2 HD	Generale			2
	Rai 3 TGR Veneto	Regionale			3
	Rai News 24 HD	News			10
	Rete 4 HD	Generale	MUX 2	E22	4
	Canale 5 HD	Generale			5
	Italia 1 HD	Generale			6
	TGCOM24	News			12
	Deejay TV HD	Musica			15
	TV8 HD	Generale	MUX 3	E23	8
	NOVE HD	Generale			9
	Rai Sport HD	Sport			13
	Rai Gulp	Bambini			16
	Rai YoYo	Bambini			17
	LA7 HD	Generale	MUX 4	E24	7
	Sky TG24	News			11
	SUPER TENNIS	Sport			14
	GIALLO HD	Generale			18
	DMAX HD	Intrattenimento			19
	Cielo	Generale			20

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita

Programma		Genere	Out	Ch	LCN
	LA7d	Generale	MUX 5	E25	21
	Rai Movie HD	Cinema			22
	Rai 4	Generale			23
	Rai 5	Generale			24
	20Mediaset HD	Generale			25
	Mediaset Extra HD	Generale			26
	Motor Trend	Motori	MUX 6	E26	27
	SPORTITALIA HD	Sport			28
	R101 TV	Musica			29
	La5 HD	Generale			30
	Iris HD	Cinema			31
	Mediaset Italia2 HD	Generale			32
	27Twentyseven HD	Cinema	MUX 7	E27	33
	RADIO 105	Musica			34
	Food Network	Cucina			35
	Warner TV	Cinema			36
	Real Time	Show			37
	RADIO ZETA	Musica			38
	RADIOFRECCIA	Musica	MUX 8	E28	39
	RadiolItalia TV	Musica			40
	TV2000	Generale			41
	RADIO KISS KISS TV	Musica			42
	Frisbee	Bambini			43
	K2	Bambini			44