

Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.


Il dimensionamento e l'indicazione delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi, la distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm.



Gli appartamenti di questo stabile sono predisposti al My Sky

Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Abitazione Singola



ALIMENTATORE OPZIONALE : Utilizzare quando i decoder non riescono a sostenere la corrente assorbita dall'LNB.

	Azienda: FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.	Schema: Distribuzione Monofuoco SAT dCSS	File: Singola_1SATdCSSLNB_1app.fx
	Indirizzo: Customer Service Department Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)	Impianto: Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Abitazione Singola	Data: 06/03/2024
			Stampa Foglio: Distribuzione Monofuoco SAT dC:
			Autore: Customer service FRACARRO

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com**Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Abitazione Singola**

Impianto: Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Abitazione Singola

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	1
287421	SCD2-16LNB	LNB DCSS universale con filtro LTE integrato.	1
220721	SPF00	Presa terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz	4
271126	DC-INS	Inseritore di alimentazione con protezione dei toni DiSEqC	1
287760	PSU1508F	Alimentatore 15V 0.8A su connettore F Femmina e spina	1
PAS4017251	PAS4017251	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm bobina 250mt.	60
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	6

La presente consiste lista materiali di massima per quanto richiesto; il sistema proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

L'indicazione delle antenne e del centralino è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di installazione.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.

Il presente documento fornisce una valutazione indicativa relativamente al sistema in oggetto, per una precisa quotazione è necessario conoscere le caratteristiche e funzionalita' specifiche richieste per tali sistemi/apparati e conseguentemente avere una valutazione precisa.