


## K TVSAT DMATRIX (K700494) // descrizione Kit TVSAT D-MATRIX-4SEVO

Kit D-MATRIX tivùsat. Soluzione compatta, contenente:

- 1pz D-MATRIX-4S EVO (283132),
- 2pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale come indicato nella foto
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali provenienti dalle uscite Legacy di un multiswitch).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
  - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)  
(Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

FRACARRO

D-Matrix

StatoIngressoCommon InterfaceUscitaProgrammiMonitoraggioImpostazioni

Stato

Versione SW: V.00.12  
Serial number: AA1B21D5B370

Ingresso













	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	<a href="#">Attivo</a>	11432 MHz	Verticale	78 dBuV	<a href="#">1.00E-08</a>	<a href="#">15 dB</a>	2480 kHz	
INPUT 2	<a href="#">Attivo</a>	11768 MHz	Verticale	83 dBuV	<a href="#">1.00E-08</a>	<a href="#">14 dB</a>	1004 kHz	RAI
INPUT 3	<a href="#">Attivo</a>	11919 MHz	OFF	80 dBuV	<a href="#">1.00E-08</a>	<a href="#">14 dB</a>	1605 kHz	Mediaset
INPUT 4	<a href="#">Attivo</a>	11013 MHz	Orizzontale	63 dBuV	<a href="#">1.00E-08</a>	<a href="#">11 dB</a>	2081 kHz	Rai
USB	<a href="#">Disabilitato</a>							Non Disponibile







Uscita

	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate
MUX 1	<a href="#">Abilitato</a>	E51	794.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	<div><div></div></div> <a href="#">25801 kbps / 31068 kbps</a> (Bitrate di picco: 26057 kbps)
MUX 2	<a href="#">Abilitato</a>	E52	802.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	<div><div></div></div> <a href="#">28841 kbps / 31068 kbps</a> (Bitrate di picco: 31353 kbps)
MUX 3	<a href="#">Abilitato</a>	E53	810.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	<div><div></div></div> <a href="#">27850 kbps / 31068 kbps</a> (Bitrate di picco: 26248 kbps)
MUX 4	<a href="#">Abilitato</a>	E54	818.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	<div><div></div></div> <a href="#">23935 kbps / 31068 kbps</a> (Bitrate di picco: 26305 kbps)

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TGCOM24		INPUT 1	4 ▼	13	13	2482	 
Rai 1 HD		CAM 1	1 ▼	1	1	7605	 
Rai 2 HD		CAM 1	2 ▼	2	2	7852	 
Rai 3 HD		CAM 1	3 ▼	3	3	7439	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
<a href="#">Rai Sport + HD</a>		CAM 1	1 ▼	9	9	4883	 
<a href="#">Rai Movie HD</a>		CAM 1	4 ▼	10	10	5319	 
<a href="#">Rai 3 TGR Veneto</a>		CAM 1	5 ▼	11	11	1384	 
<a href="#">RADIO MONTE CARLO</a>		CAM 2	6 ▼	15	15	2293	 
<a href="#">20 Mediaset HD</a>		CAM 2	3 ▼	20	20	8599	 
<a href="#">Rai News 24 HD</a>		CAM 2	2 ▼	8	8	5400	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Italia1 HD		CAM 1	1 ▼	6	6	6352	 
Canale5 HD		CAM 1	2 ▼	5	5	7382	 
Rete4 HD		CAM 1	3 ▼	4	4	8207	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7 HD		CAM 1	1 ▼	7	7	4855	 
Cine34		CAM 2	3 ▼	16	16	3794	 
Iris		CAM 2	4 ▼	17	17	3235	 
Boing		CAM 2	5 ▼	18	18	4522	 
TOPcrime		CAM 2	6 ▼	19	19	3197	 
Cartoonito		CAM 2	7 ▼	14	14	2417	 
Rai Gulp HD		CAM 2	2 ▼	12	12	5189	 



I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat ([https://areaclienti.tivusat.tv/app/login\\_step\\_1/t/attivazione](https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione))