


## D-MATRIX-4S FTA (283135)



- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
  - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)  
(Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali RF (polarità satellitari o le uscite legacy “dual-feed”) come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACARRO		D-Matrix		UK IT DE		D-MATRIX-4S FTA		
Stato	Ingresso	Uscita	Programmi	Monitoraggio	Impostazioni			
<b>Stato</b>								
Versione SW:	V 00 04							
Serial number:	ABCAE8D5B370							
<b>Ingresso</b>								
	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	11565 MHz	Orizzontale	75 dBµV	1.00E-03	-14 dB	1642 kHz	GCF/EHB138_153
INPUT 2	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	11505 MHz	Verticale	72 dBµV	1.00E-03	-15 dB	550 kHz	CCTV Overseas 501
INPUT 3	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	12303 MHz	Verticale	77 dBµV	1.00E-03	-14 dB	311 kHz	
INPUT 4	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	11229 MHz	Verticale	76 dBµV	1.00E-03	-15 dB	223 kHz	ASTRA 1
USB	<input type="radio"/> Disabilitato							Not Available
<b>Uscita</b>								
	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate		
MUX 1	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	E61	784.00 MHz	95 dBµV	Disabilitato	24359 kbps / 31660 kbps (Bitrate di picco: 25373 kbps)		
MUX 2	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	E62	802.00 MHz	95 dBµV	Disabilitato	22393 kbps / 31660 kbps (Bitrate di picco: 23459 kbps)		
MUX 3	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	E63	810.00 MHz	95 dBµV	Disabilitato	26809 kbps / 31660 kbps (Bitrate di picco: 27346 kbps)		
MUX 4	<input checked="" type="radio"/> Abilitato	E64	818.00 MHz	95 dBµV	Disabilitato	27466 kbps / 31660 kbps (Bitrate di picco: 27732 kbps)		

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
<a href="#">Euronews English HD</a>	INPUT 1	2 ▼	302	302	6055		
<a href="#">RECORD TV SD</a>	INPUT 3	4 ▼	306	306	2568		
<a href="#">TVE Internacional</a>	INPUT 3	3 ▼	305	305	5088		
<a href="#">BBC World News Europe HD</a>	INPUT 4	1 ▼	301	301	9111		

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
<a href="#">Belarus 24 HD</a>	INPUT 1	5 ▼	303	303	5412		
<a href="#">TRT World HD</a>	INPUT 1	2 ▼	307	307	6105		
<a href="#">France 24 HD (en Francais)</a>	INPUT 1	1 ▼	304	304	6119		
<a href="#">TBN Poland</a>	INPUT 3	4 ▼	316	316	2188		
<a href="#">TCI</a>	INPUT 3	3 ▼	315	315	2785		

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
<a href="#">CGTN</a>	INPUT 2	1 ▼	309	309	11021		
<a href="#">CGTN Documentary</a>	INPUT 2	2 ▼	310	310	11022		
<a href="#">24H</a>	INPUT 3	3 ▼	308	308	5070		

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
<a href="#">Telesur SD</a>	INPUT 3	4 ▼	312	312	3115		
<a href="#">TBN Europe HD</a>	INPUT 3	3 ▼	313	313	5627		
<a href="#">NHK WORLD-JPN</a>	INPUT 4	1 ▼	311	311	9237		
<a href="#">Al Jazeera English HD</a>	INPUT 4	2 ▼	314	314	9109		

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.