

D-MATRIX-8S 8T (283137)


















- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Collegare i segnali SATELLITARI.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi




















Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1
12475	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_89
12227	B	Orizzontale	27500	Astra 1
12545	B	Orizzontale	22000	Astra 1
11836	B	Orizzontale	27500	Astra 1

Configurazione MUX in uscita

Programma	Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
 Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	MUX 1	E21	301
 TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro			302
 France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro			303
 2M Monde	Generale	Marocco	13° Est	In Chiaro			304
 BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E22	306
 NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro			308
 3sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			310
 ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E23	309
 KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro			311
 ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			312
 ZDF neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			313
 Das Erste	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 4	E24	314
 Al Jazeera English HD	News	Qatar	19° Est	In Chiaro			315
 Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro			316
 CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro			307

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	VOX Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro	MUX 5	E25	317
	RTL ZWEI Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			318
	SUPER RTL Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			319
	Eurosport Germania	Sport	Francia	19° Est	In Chiaro			320
	Sat 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 6	E26	321
	ProSieben	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			322
	Kabel 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			323
	WELT	News	Germania	19° Est	In Chiaro			324
	SAT 1 Gold	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			325
	ProSieben MAXX	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			326
	BR Fernsehen Sud	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 7	E27	327
	SWR Fernsehen BW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			328
	SAT 1 Bayern	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			329
	SAT 1 NRW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			330
	RTL Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro	MUX 8	E28	305
	BR Fernsehen Nord	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			331
	WDR Koln	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			332
	VOXup	Intrattenimento	Svizzera	19° Est	In Chiaro			333
	Kabel 1 Doku	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			334

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.