

## D-MATRIX-8S FTA (283138)



- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Collegare i segnali SATELLITARI.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
  - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

**Configurazione ingressi**

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1
12475	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_89
12227	B	Orizzontale	27500	Astra 1
12545	B	Orizzontale	22000	Astra 1
11836	B	Orizzontale	27500	Astra 1

## Configurazione MUX in uscita

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	MUX 1	E21	301
	TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro			302
	France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro			303
	2M Monde	Generale	Marocco	13° Est	In Chiaro			304
	BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E22	306
	NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro			308
	3Sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			310
	ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E23	309
	KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro			311
	ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			312
	ZDF neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			313
	Das Erste	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			MUX 4
	Al Jazeera English HD	News	Qatar	19° Est	In Chiaro	315		
	Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro	316		
	CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro	307		

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

## Configurazione MUX in uscita

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	VOX Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro	MUX 5	E25	317
	RTL ZWEI Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			318
	SUPER RTL Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			319
	Eurosport Germania	Sport	Francia	19° Est	In Chiaro			320
	Sat 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 6	E26	321
	ProSieben	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			322
	Kabel 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			323
	WELT	News	Germania	19° Est	In Chiaro			324
	SAT 1 Gold	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			325
	ProSieben MAXX	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			326
	BR Fernsehen Sud	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 7	E27	327
	SWR Fernsehen BW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			328
	SAT 1 Bayern	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			329
	SAT 1 NRW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			330
	RTL Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			305
	BR Fernsehen Nord	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 8	E28	331
	WDR Koln	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			332
	VOXup	Intrattenimento	Svizzera	19° Est	In Chiaro			333
	Kabel 1 Doku	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			334

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.