


K TVSAT 3DG 4x4 (283056 ex K700498) // descrizione Kit TVSAT 3DGEVO 4x4

Kit 3DGFlex tivusat, modulare ed espandibile contenente:

1pz 3DG-BOX (283156),

1pz 3DG-4S2-4T (283162),

2pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale come indicato nella foto
- Collegare i segnali come indicato nella foto.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
 - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
(Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali satellitari come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACarro

3DGflex

3DG-CU

Home Operazioni

Stato

3DG-CU
 SW 11 HW 0

INPUT 1 - Not Available
 MUX 1 - E61 (794.00 MHz)

INPUT 2 - Rai
 MUX 2 - E62 (802.00 MHz)

INPUT 3 - Mediaset
 MUX 3 - E63 (810.00 MHz)

INPUT 4 - Rai
 MUX 4 - E64 (818.00 MHz)

USB

1 **3DG-4S2-4T**
SW 7 HW 0

2 Modulo non presente







3 Modulo non presente









4 Modulo non presente





5 Modulo non presente










6 Modulo non presente

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai 1 HD		1	CAM 1	1 ▼	1	1	6206	 
Rai 2 HD		1	CAM 1	2 ▼	2	2	6746	 
Rai 3 HD		1	CAM 1	3 ▼	3	3	9030	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai Sport + HD		1	CAM 1	2 ▼	9	9	5450	 
Rai Movie HD		1	CAM 1	3 ▼	10	10	5721	 
Rai 3 TGR Veneto		1	CAM 1	4 ▼	8	8	1431	 
LA7 HD		1	CAM 2	1 ▼	7	7	4977	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Canale5 HD		1	CAM 2	1 ▾	5	5	7389	 
Rete4 HD		1	CAM 2	2 ▾	4	4	9549	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TGCOM24		1	INPUT 1	4 ▼	12	12	2769	 
UNINETTUNO UNIVERSITY TV		1	INPUT 4	5 ▼	14	14	2112	 
Italia1 HD		1	CAM 2	1 ▼	6	6	10506	 
TOPcrime		1	CAM 2	2 ▼	13	13	3352	 
Rai News 24 HD		1	CAM 2	3 ▼	11	11	5149	 

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat (https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione)