


## K TVSAT 3DG 8x8 (283057 ex K700499) // descrizione Kit TVSAT 3DGEVO 8x8

Kit 3DGFlex tivusat, modulare ed espandibile contenente:

- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 2pz 3DG-4S2-4T (283162),
- 3pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale come indicato nella foto
- Collegare i segnali come indicato nella foto.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
  - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
  - (Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali satellitari come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)



- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai 1 HD	1	CAM 2	1 ▾	1	1	5520	
Rai 2 HD	1	CAM 2	2 ▾	2	2	7291	
Rai 3 HD	1	CAM 2	3 ▾	3	3	8719	
Rai 3 TGR Veneto	1	CAM 2	4 ▾	10	10	1382	
MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Canale5 HD	1	CAM 1	2 ▾	5	5	9389	
Real4 HD	1	CAM 1	1 ▾	4	4	9213	
Rai YoYo HD	1	CAM 2	3 ▾	12	12	5333	
MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
20 Mediaset HD	1	CAM 1	2 ▾	8	8	9359	
Italia1 HD	1	CAM 1	1 ▾	6	6	9939	
TOPcrime	1	CAM 1	3 ▾	11	11	3235	
MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai Sport - HD	1	CAM 2	1 ▾	13	13	9199	
LA7 HD	2	CAM 1	2 ▾	7	7	4957	
cielo HD	2	CAM 1	3 ▾	14	14	5518	
MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TGCOM24	1	INPUT 1	3 ▾	17	17	2414	
Nove HD	2	CAM 1	1 ▾	9	9	4392	
disbene	2	CAM 1	4 ▾	16	16	2133	
DMAX HD	2	CAM 1	2 ▾	18	18	4479	
MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TVG	1	INPUT 3	2 ▾	19	19	1228	
TOP KIDS	1	INPUT 3	3 ▾	20	20	1165	
POWER TV	1	INPUT 3	4 ▾	21	21	1304	
GOLD TV	1	INPUT 3	5 ▾	22	22	978	
UNINETTUNO UNIVERSITY TV	1	INPUT 4	6 ▾	23	23	2119	
Cielo HD	2	CAM 1	1 ▾	15	15	9957	
MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
<div></div>							
MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
<div></div>							

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusats ([https://areaclienti.tivusats.tv/app/login\\_step\\_1/t/attivazione](https://areaclienti.tivusats.tv/app/login_step_1/t/attivazione))