


## K TVSAT 3DG 8x8 (283057 ex K700499) // descrizione Kit TVSAT 3DGEVO 8x8

Kit 3DGFlex tivusat, modulare ed espandibile contenente:

1pz 3DG-BOX (283156),

2pz 3DG-4S2-4T (283162),

3pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale come indicato nella foto
- Collegare i segnali come indicato nella foto.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
  - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)  
(Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali satellitari come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACARRO
3DGflex

Home
Operazioni

### Stato

✓ 3DG-CU SW 11 HW 0	<input checked="" type="radio"/> INPUT 1 - Not Available <input checked="" type="radio"/> MUX 1 - E61 (794.00 MHz)	<input checked="" type="radio"/> INPUT 2 - RAI <input checked="" type="radio"/> MUX 2 - E62 (802.00 MHz)	<input checked="" type="radio"/> INPUT 3 - TVN <input checked="" type="radio"/> MUX 3 - E63 (810.00 MHz)	<input checked="" type="radio"/> INPUT 4 - Rai <input checked="" type="radio"/> MUX 4 - E64 (818.00 MHz)	<input type="radio"/> USB
1 3DG-4S2-4T SW 9 HW 0	<input checked="" type="radio"/> INPUT 1 - RAI <input checked="" type="radio"/> MUX 1 - E65 (826.00 MHz)	<input checked="" type="radio"/> INPUT 2 - Mediaset <input checked="" type="radio"/> MUX 2 - E66 (834.00 MHz)	<input checked="" type="radio"/> INPUT 3 - Sky <input checked="" type="radio"/> MUX 3 - E67 (842.00 MHz)	<input checked="" type="radio"/> INPUT 4 - Sky <input checked="" type="radio"/> MUX 4 - E68 (850.00 MHz)	<input type="radio"/> USB
3 Modulo non presente					
4 Modulo non presente					
5 Modulo non presente					
6 Modulo non presente					

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TGCOM24	1	INPUT 1	4	13	13	2117	
Rai 1 HD	1	CAM 1	1	1	1	10502	
Rai 2 HD	1	CAM 1	2	2	2	8228	
Rai 3 HD	1	CAM 1	3	3	3	6204	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7d	1	CAM 1	4	23	23	1720	
Rai Sport + HD	1	CAM 1	1	15	15	6126	
Rai Movie HD	1	CAM 1	2	10	10	5159	
20 Mediaset HD	1	CAM 2	3	20	20	8899	
MotorTrend HD	1	CAM 2	5	28	28	5884	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Italia1 HD	1	CAM 1	2	6	6	8203	
Canale5 HD	1	CAM 1	1	5	5	9786	
Retef4 HD	1	CAM 1	3	4	4	9407	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7 HD	1	CAM 1	1	7	7	5034	
Cine34	1	CAM 2	2	16	16	2617	
Iris	1	CAM 2	3	17	17	3388	
Boing	1	CAM 2	4	18	18	1918	
La 5	1	CAM 2	5	33	33	3314	
TOPPrima	1	CAM 2	6	19	19	3683	
Cartoonito	1	CAM 2	7	14	14	2395	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Giallo HD	1	CAM 2	3	11	11	4643	
Novo HD	1	CAM 2	1	9	9	4479	
cielo HD	2	CAM 1	2	34	34	6042	
HGTV Italy HD	2	CAM 1	4	24	24	6438	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Real Time HD	2	CAM 1	3	25	25	4367	
Food Network HD	2	CAM 1	4	26	26	5094	
DMAX HD	2	CAM 1	5	27	27	5262	
Rai News 24 HD	2	CAM 1	1	32	32	4626	
Rai Giufo HD	2	CAM 1	2	12	12	4982	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TVC	1	INPUT 3	4	35	35	1229	
TOP KIDS	1	INPUT 3	5	29	29	1165	
POWER TV	1	INPUT 3	6	30	30	1824	
GOLD TV	1	INPUT 3	7	31	31	1470	
TV8 HD	2	CAM 1	3	8	8	5757	
Rai YoYo HD	2	CAM 1	1	21	21	4686	
Rai Premium HD	2	CAM 1	2	22	22	5203	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
 Trascina i programmi qui							



I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat ([https://areaclienti.tivusat.tv/app/login\\_step\\_1/t/attivazione](https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione))