


K FTA 3DG 8x4 (283052 ex K700502) // descrizione Kit FTA 3DGEVO 8x4

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 1pz 3DG-4S2-4T (283162),
- 1pz 3DG-4S2-BP (283163)



- Inserire i moduli 3DGFlex nel box come indicato nella foto
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
 - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali RF (polarità satellitari o le uscite legacy “dual-feed”) come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACARRO
3DGFlex

Home Stato Configurazione Operazioni
3DG-4S2-4T

Stato

Versione software: V.00.07
Serial number: 100C89168115









Ingresso













	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	Attivo	11837 MHz	Orizzontale	72 dBuV	1.00E-08	15 dB	-39 kHz	ASTRA 1
INPUT 2	Attivo	11954 MHz	OFF	69 dBuV	1.00E-08	14 dB	-39 kHz	ASTRA 1
INPUT 3	Attivo	12227 MHz	OFF	70 dBuV	1.00E-08	15 dB	-26 kHz	ASTRA 1
INPUT 4	Attivo	12545 MHz	OFF	65 dBuV	1.00E-08	14 dB	212 kHz	ASTRA 1
USB	Disabilitato							Not Available










Uscita













	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate
MUX 1	Attivo	E61	794.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	25578 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 25708 kbps)
MUX 2	Attivo	E62	802.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	29875 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 31023 kbps)
MUX 3	Attivo	E63	810.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	28091 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 30203 kbps)
MUX 4	Attivo	E64	818.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	23415 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 27911 kbps)

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
BBC World News Europe HD		1	INPUT 1	1 ▼	301	301	9554	 
Al Jazeera English HD		1	INPUT 1	3 ▼	303	303	9108	 
CNN Int.		1	INPUT 2	2 ▼	302	302	3790	 
France 24 (en Français)		1	INPUT 3	4 ▼	304	304	3087	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
CGTN Documentary		1	INPUT 3	3 ▼	307	307	2641	 
CGTN		1	INPUT 3	2 ▼	306	306	2559	 
TV5MONDE EUROPE HD		1	INPUT 3	1 ▼	305	305	5814	 
TRT World HD		1	INPUT 3	7 ▼	311	311	6106	 
Telesur SD		1	INPUT 4	6 ▼	310	310	3126	 
TVE Internacional		1	INPUT 4	4 ▼	308	308	5352	 
24H		1	INPUT 4	5 ▼	309	309	4475	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Das Erste		2	INPUT 1	<div>1 ▼</div>	<div>312</div>	<div>312</div>	6890	<div></div>
ZDF		2	INPUT 2	<div>2 ▼</div>	<div>313</div>	<div>313</div>	6981	<div></div>
3sat		2	INPUT 2	<div>3 ▼</div>	<div>314</div>	<div>314</div>	6390	<div></div>
KiKA		2	INPUT 2	<div>4 ▼</div>	<div>315</div>	<div>315</div>	5707	<div></div>

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
zdf_neo		2	INPUT 2	5 ▾	320	320	5289	 
RTL Austria		2	INPUT 3	6 ▾	321	321	5816	 
Eurosport 1 Deutschland		2	INPUT 3	2 ▾	317	317	3100	 
EURONEWS GERMAN SD		2	INPUT 3	1 ▾	316	316	2166	 
ProSieben		2	INPUT 4	3 ▾	318	318	4152	 
kabel eins		2	INPUT 4	4 ▾	319	319	2533	 

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.