

K TVSAT 3DG 8x8 (K700499) // descrizione Kit TVSAT 3DGEVO 8x8

Kit 3DGFlex tivusat, modulare ed espandibile contenente:

- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 2pz 3DG-4S2-4T (283162),
- 3pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale (due PROCAM nel primo modulo e una PROCAM nello slot CAM1 del secondo modulo)
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Carica configurazione→Tutti i moduli→Scegli il file – file .XML→Carica configurazione)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Rai 1 HD	1	CAM 1	1 ▼	1	1	7360	✕	
Rai 2 HD	1	CAM 1	2 ▼	2	2	12263	✕	
Rai 3 HD	1	CAM 1	3 ▼	3	3	5961	✕	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
TGCOM24	1	INPUT 1	3 ▼	13	13	3828	✕	
Rai Sport + HD	1	CAM 1	2 ▼	10	10	8241	✕	
20Mediaset HD	1	CAM 2	1 ▼	20	20	6453	✕	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Italia1 HD	1	CAM 1	2 ▼	6	6	7253	✕	
Canale5 HD	1	CAM 1	1 ▼	5	5	8608	✕	
Rete4 HD	1	CAM 1	3 ▼	4	4	6887	✕	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
LA7 HD	1	CAM 1	1 ▼	7	7	4858	✕	
Iris	1	CAM 2	3 ▼	15	15	3216	✕	
MotorTrend HD	1	CAM 2	4 ▼	25	25	5327	✕	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Boing	1	CAM 2	2 ▼	16	16	2265	✕	
La5	1	CAM 2	3 ▼	17	17	2637	✕	
TOPcrime	1	CAM 2	4 ▼	18	18	3859	✕	
Giallo HD	1	CAM 2	1 ▼	11	11	5300	✕	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Nove HD	1	CAM 2	1 ▼	9	9	4342	✕	
cielo HD	2	CAM 1	2 ▼	19	19	4898	✕	
Rai News 24 HD	2	CAM 1	3 ▼	24	24	5172	✕	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Realtime Italy HD	2	CAM 1	1 ▼	21	21	6105	✕	
DMAX Italy HD	2	CAM 1	2 ▼	22	22	5627	✕	
Food Network Italy HD	2	CAM 1	3 ▼	23	23	5957	✕	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]					
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
TV8 HD	2	CAM 1	1 ▼	8	8	6032	✕	
Rai Gulp HD	2	CAM 1	3 ▼	12	12	6193	✕	
Rai YoYo HD	2	CAM 1	2 ▼	14	14	6118	✕	



I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decrittare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat (https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione)